

SISÄOVEN KORKEUS- JA SIVUTTAISSÄÄTÖ

Jos karmeissa on korkeus- ja sivuttaissäätösaranat, ovea voidaan säätää löysämällä tai kiristämällä säätösaranoiden ruuveja.

Korkeussäätö

Näin nostat ovea: Löysää saranoiden alapuolen ruuveja. Kierä toisen saranan yläpuolen säätöruuvia niin, että ovi nousee haluttuun korkeuteen. Säädä toisen saranan yläpuolen ruuvi niin, että oven paino jakautuu molemmille saranoille. Kierrä lopuksi saranoiden alapuolen ruuvit kevyesti kiinni.

Näin lasket ovea: Säädä molempien saranoiden yläpuolen ruuveja niin, että ovi laskeutuu haluttuun korkeuteen. Kiristä lopuksi alapuolen ruuvit kevyesti kiinni. Huom! Säädä saranat niin, että molemmat saranat jäävät kantaviksi ja alapuolen ruuvit on kevyesti kiristetty.

Sivuttaissäätö

Näin pienennät oven ja karmin väliä saranapuolella

Avaa ovi 90°. Kierrä kuusiokolo-ruuvia myötäpäivään muutama kierros. Kierrä sen jälkeen säätöholkkia myötäpäivään. Yksi säätöholkin (4) kierros myötäpäivään pienentää oven ja karmin väliä 1,25 mm. Kiristä lopuksi ruuvi kiertämällä vastapäivään.

Näin suurennat oven ja karmin väliä saranapuolella

Avaa ovi 90°. Kierrä kuusiokolo-ruuvia myötäpäivään muutama kierros. Kierrä sen jälkeen säätöholkkia vastapäivään. Yksi säätöholkin kierros vastapäivään suurentaa oven ja karmin väliä saranapuolella 1,25 mm. Kiristä lopuksi ruuvi kiertämällä vastapäivään.

