

# SISÄOVEN KORKEUSSÄÄTÖ

Jos karmeissa on 65KS säätösaranat, ovea voidaan säätää korkeussuunnassa ruuvitaltalla (terän leveys max. 7 mm)

## Korkeussäätö

### Näin lasket ovea

Säädä molempien saranoiden yläpuolen ruuveja (1) niin, että ovi laskeutuu haluttuun korkeuteen. Kiristä alapuolen ruuvit (2) kevyesti kiinni. Säädä saranat niin, että molemmat saranat jäävät kantaviksi ja alapuolen ruuvit on kevyesti kiristetty.

### Näin nostat ovea

Löysää molempien saranoiden alapuolen ruuveja (2). Kierrä saranan yläpuolen säätöruuvia (1) niin, että ovi nousee haluttuun korkeuteen. Säädä toisen saranan yläpuolen ruuvi (1) niin, että oven paino jakautuu molemmille saranoille. Kierrä saranoiden alapuolen ruuvit (2) kevyesti kiinni.

